

(※2) 返却ボタンを押しても、お金が返却されない…

返却ボタンを押すときは長押ししてください。

短く押すと、複数枚投入していた場合は全額返却されない場合があります。

① 金額の変更

【関連トラブル】：設定金額の変更が出来ない…等



クリアドームを外し、価格設定ツマミを(青いツマミ)
手前にひっぱりながらスライドさせ、金額シールを
参考に、ツマミがしっかりとまる場所まで動かします。

⚠ ご注意

※金額を変更する際は、価格表示部にあります
価格表示プレートも一緒に変更してください。
設定金額を変更しても、自動では変更されません。

【価格表示プレートの変更】



- 1 : 価格表示プレートの取出し口にあるレバーを下げるます。
- 2 : 設定した価格をセットし、レバーを戻します。