


# かんたん セットアップガイド

本商品の利用方法については、説明書を参照してください。  
初期不良の返品、交換の対応期間はお届けから1週間以内とさせていただきます。



1

## 箱から出してラップを外し、 破損などないか全体的にチェックします

※鍵の検品をしてから出荷をしている為、鍵を締めた状態でお届けしています。

2

## 天板の鍵を開けます

左に回し、シリンダーごと引き抜きます。



鍵

シリンダー


3

## パネルの前後を入れ替えます

天板がきちんと閉まるか確認してください。

天板が閉まらず、斜めになっている場合、パネルの上下が逆になっている  
可能性があります。


※梱包サイズを小さくするために  
パネルを前後逆にしてお届けしています。



## パネルの向きに注意

ツバの長さを確認し、  
正しい向きで差し込んでください。


差し込み方向



背面パネル

ツバ  
↑  
長  
↓

短  
↓



パネル

4

## カプセルをケースに入れて動作チェックします

メダルまたは硬貨を入れるとハンドルが回り、  
一回転につきカプセルが1つ排出されるか確認してください。

※操作方法は説明書を参照してください。


5

## メダル、硬貨の取り出し方をチェックします

鍵を開けた状態で、テーブル部分を持ち上げ、  
そのまま上に引き抜くと、金庫が確認出来ます。



テーブルを戻した時に、隙間があると鍵が心棒に届かず  
締まりません。戻す際は隙間の無いように注意してください。



金庫