

返却ボタンを押したまま、コインメックを取り付けると
返却ボタンが押されたままの状態になり、硬貨は何度入れても返却されません。



正しく取り付けられた状態



バーが飛び出ています



返却ボタンを押したまま取り付け



バーが中に入っています



確認方法

返却ボタンを押して
前に戻ってこなければコインメックが正しく取り付けられていない
事がわかります。

